

オートベースプラス ブレンディング エージェント AUTOBASE PLUS BLENDING AGENT

概要

オートベースプラス ブレンディング エージェントはボカシ部分のアンダークリヤーとしてオートベースプラス 淡彩色メタリックのスポット補修に使用します。

使用できる被塗物

旧塗膜
シッケンズのプライマーサフェーサー類(ウォッシュプライマー1K CFを除く)

主剤と副剤

オートベースプラス ブレンディング エージェント

貯蔵安定期間

オートベースプラス ブレンディング エージェント 20°C/4 年間

VOC 含有量

780g/L

器具の洗浄

使用後はシンナーX又は、ニュープラス リデューサーで速やかに洗浄してください。

オートベースプラス ブレンディング エージェント AUTOBASE PLUS BLENDING AGENT

オートベースプラス ブレンディング エージェント ボカシ用アンダークリアー


先にオートベースプラス ブレンディング エージェントをボカシ塗装する部分に塗布する事によりベースコートミストのなじみが向上します。

混合比



100 部(容量比) オートベースプラス ブレンディング エージェント
0~50 部(容量比) プラス リデュースー

スプレー方法及びフラッシュオフタイム



1 回シングルコート
オートベースプラスまでのフラッシュオフタイム(指触乾燥)は 20°C/3~5 分です。

備考: 塗装温度や塗装膜厚により多少異なります。

注意: オートベースプラスはオートベースプラス ブレンディング エージェントを塗布した部分内でボカシ塗装してください。

オートベースプラス

ボカシ塗装する前までは通常の塗装方法を行ってください。


混合比



100 部(容量比) オートベースプラス
50~80 部(容量比) プラス リデュースー

メジャースティック No.1 を使用

スプレー方法及びフラッシュオフタイム



詳細はオートベースプラスの t.i.s.を参照してください。

乾燥時間



クリアーコートまでのセッティングタイムは 20°C/15~20 分

備考:

- (1) クリアーコート前はタッククロスを使用しオーバーミストを除去してください。
- (2) 1 回目のクリアーコートは塗装したオートベース プラス塗膜上に塗布してください。
- (3) 最終のクリアーコートはパネルをブロック塗装してください。

注意:

クリアーコートまでのセッティングを十分に取り、ウェットに塗り過ぎないように注意してください。

