

## AUTOCRYL PLUS LV MATTERINGSSKEMA

GLANS 60° Hvide og gule farver	GLANS 60° Øvrige farver	DELE PR. VÆGT AUTOCRYL PLUS LV	DELE PR. VÆGT AUTOCRYL PLUS LV MM 444	Blandeforhold Autocryl Plus LV Hærder og Autocryl Plus LV fortynder
± 90	± 90	100	0	100:50:10
± 55-65	± 80-90	100	50	100:50:10
± 30-50	± 70-75	100	75	100:50:10
± 25-35	± 50-65	100	100	100:30:10
± 20	± 40-50	100	150	100:30:10
± 15	± 30-40	100	175	100:30:10
± 10	± 10-20	100	200	100:30:10

Vi anbefaler, at der anvendes en tonet fylder.  
Glansen kan variere afhængig af antal lag, lagtykkelse og farve.